

Uživatelská příručka

MN7 PDA

Čeština

Září 2008

Tiráž

NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20A
D-20251 Hamburg

V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení společnosti NAVIGON AG se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu.

© 2008, NAVIGON AG

Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Úvod	6
1.1	O této uživatelské příručce.....	6
1.1.1	Formátování	6
1.1.2	Symboly.....	6
1.2	Právní informace	6
1.2.1	Záruka	6
1.2.2	Ochranné známky	6
1.3	Dotazy k produktu	7
2	Než začnete	7
2.1	Instalace softwaru	7
2.1.1	Předpoklady.....	7
2.1.2	Instalace	7
2.2	Dva provozní režimy.....	8
2.2.1	Testovací režim	9
2.2.2	Plná verze.....	9
2.3	Práce s testovací verzí	9
2.4	Registrace a aktivace plné verze	9
2.5	Upgrade testovací verze na plnou verzi	10
2.6	Aktivace.....	10
2.7	Připojení GPS.....	11
2.8	Instalace hardwaru ve vozidle	12
2.9	Napájení PDA a GPS.....	12
2.10	Navigace s GPS.....	12
2.11	Důležité bezpečnostní pokyny.....	13
2.11.1	Bezpečnostní pokyny pro navigaci	13
2.11.2	Bezpečnostní pokyny pro externí GPS.....	13
2.11.3	Bezpečnostní pokyny pro instalaci ve vozidle	14
3	Ovládání navigačního softwaru	14
3.1	Hlasitost.....	14
3.2	Informace	15
3.3	Softwarová klávesnice.....	16
3.3.1	Speciální klávesy	16
3.3.2	Zadání dat	18
3.4	Možnosti	18
3.5	Nabídky	18

4	Navigace	18
4.1	Spuštění MN7 PDA	19
4.1.1	Inicializace GPS	19
4.2	Zadání cíle	20
4.2.1	Zadání cílové země	20
4.2.2	Zadání cílové adresy	21
4.2.3	Důležité místo	22
4.2.4	Informace o cíli	25
4.2.5	Poslední cíle	25
4.2.6	Oblíbené	25
4.2.7	Navigace domů	26
4.2.8	Importované adresy	26
4.2.9	Určení cíle na mapě	27
4.2.10	Spuštění navigace	27
4.3	Správa cílových lokalit	28
4.3.1	Uložení cílové lokality	28
4.3.2	Definování cíle jako domovské adresy	29
4.4	Trasy s etapami	29
4.4.1	Zadání místa startu	29
4.4.2	Zadání bodů trasy	30
4.4.3	Zpracovat body trasy	30
4.4.4	Správa tras	31
4.4.5	Vygenerovat a zobrazit trasu	31
4.4.6	Simulování trasy	32
4.4.7	Spuštění navigace	32
4.5	Volby navigační aplikace	33
4.6	Práce s mapou	35
4.6.1	Mapový materiál	35
4.6.2	Volba mapy	35
4.6.3	Aktivace další mapy	36
4.6.4	Mapa v režimu Náhled	36
4.6.5	Mapa v režimu Navigace	38
4.6.6	Reality View	40
4.6.7	Mapa v režimu Hledat cíl	41
4.7	Užitečné funkce	43
4.7.1	Tísňové volání	43
4.7.2	Stav GPS, uložení aktuální polohy	44
4.7.3	Blokování	44
4.7.4	Popis trasy	45
4.7.5	TMC (Dopravní hlášení)	46
4.7.6	Kniha jízd	47

5	Služby	48
5.1	Počasí	48
5.2	HRS Hotel Reservation Service	49
6	Konfigurace navigačního přístroje MN7 PDA.....	49
7	Rejstřík.....	51

1 Úvod

1.1 O této uživatelské příručce

1.1.1 Formátování

Pro lepší čitelnost a přehlednost se v této uživatelské příručce používá uvedené formátování:

<i>Tučnou kurzívou:</i>	Názvy produktů.
KAPITÁLKY:	Názvy oken a dialogů.
Tučně:	Zvýraznění důležitých částí textu.
<u>Podtržené:</u>	Označení tlačítek, zadávacích polí a jiných prvků uživatelského rozhraní.
<u>Podtrženou kurzívou:</u>	Označení ovládacích prvků navigačního přístroje.

1.1.2 Symboly

Následující symboly upozorňují na určité textové pasáže:



Upozornění a tipy k ovládání softwaru



Rozšiřující informace



Varování

1.2 Právní informace

1.2.1 Záruka

Vyhrazujeme si právo na obsahové změny dokumentace a softwaru bez předchozího oznámení. NAVIGON AG nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky.

Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty.

1.2.2 Ochranné známky

Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají bez omezení

ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně uvedena.

Z chybějícího explicitního značení použitých ochranných známek v této příručce není možné vyvozovat, že se ke jménu nevztahují práva třetích osob.

- ▶ Microsoft, Outlook, Excel, Windows a ActiveSync jsou chráněnými ochrannými známkami Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON je chráněná ochranná známka společnosti NAVIGON AG.

1.3 Dotazy k produktu

Máte k tomuto produktu dotazy? Navštivte naši webovou stránku www.navigon.com a klikněte na "Support". Naleznete tam sekci s často kladenými dotazy (FAQ Center) a dozvíte se, jak se s námi můžete telefonicky nebo e-mailem zkontaktovat.

2 Než začnete

2.1 Instalace softwaru

2.1.1 Předpoklady

Pro instalaci **MN7 PDA** na vašem PDA potřebujete:

- ▶ PC s připojením k internetu (doporučeno DSL nebo lepší)
- ▶ čtečku na karty typu, který používá vaše PDA. Možná je čtečka integrovaná ve vašem počítači.
- ▶ prázdnou 2GB paměťovou kartu typu, který používá vaše PDA.

Vaše PDA by mělo být vybaveno (interním nebo externím) GPS, abyste na něm mohli smysluplně provozovat **MN7 PDA**.

2.1.2 Instalace

Software na DVD

Dostali-li jste navigační software na DVD, postupujte takto:

1. Vložte prázdnou 2GB paměťovou kartu typu, který používá vaše PDA, do čtečky počítače.



Upozornění: Nemá-li vaše PDA slot na paměťové karty, musíte je spojit přímo s počítačem. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce vašeho PDA.

2. Vložte DVD **MN7 PDA** do DVD-ROM mechaniky.
Automaticky se spustí instalační program.
3. Zvolte si jazyk, ve kterém chcete pracovat.
4. Klikněte na Instalace.
5. Řiďte se pokyny na displeji.
6. Po ukončení přenosu dat vložte paměťovou kartu do PDA.
Software se nainstaluje na PDA.
7. Spustěte navigační software na vašem PDA.
8. Byl-li software na DVD již zakoupená plná verze, proveďte registraci a aktivaci, jak je popsáno v kap. "Registrace a aktivace plné verze" na str. 9.

Software ke stažení

Chcete-li si navigační software stáhnout z naší internetové stránky a poté nainstalovat, postupujte takto:

1. Stáhněte si archiv v souboru ZIP s **MN7 PDA** ze stránek www.navigon.com/MN7.
2. Rozbalte archiv ZIP.
(Tyto kroky jste možná již provedli před čtením této příručky).
3. Otevřete průzkumníka Windows a zvolte v něm složku, do které jste archiv rozbalili.
4. Dvojitým kliknutím spustěte soubor "Start.exe".
Otevře se instalační program.
5. Vložte prázdnou 2GB paměťovou kartu typu, který používá vaše PDA, do čtečky počítače.



Upozornění: Nemá-li vaše PDA slot na paměťové karty, musíte je spojit přímo s počítačem. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce vašeho PDA.

6. Řiďte se pokyny na displeji.
7. Po ukončení přenosu dat vložte paměťovou kartu do PDA.
Software se nainstaluje na PDA.
9. Spustěte navigační software na vašem PDA.

2.2 Dva provozní režimy

MN7 PDA může pracovat ve dvou různých režimech.

2.2.1 Testovací režim

MN7 PDA můžete po dobu 14 dní provozovat v testovacím režimu. Během této doby můžete tento software používat bez omezení se všemi mapami. Máte tedy dostatek příležitostí se přesvědčit o výkonnosti navigačního softwaru.

2.2.2 Plná verze

Jakmile aktivujete software, používáte plnou verzi.

Bližší informace k zakoupení plné verze naleznete v kapitole "Upgrade testovací verze na plnou verzi" na stránce 10.

2.3 Práce s testovací verzí

Dokud ještě nemáte aktivovanou plnou verzi, otevře se při každém spuštění navigačního softwaru okno **TRY & BUY** se třemi body nabídky: [Koupit](#), [Aktivovat](#), [Testovat](#).

► Klepněte na tlačítko [Testovat](#).

Neuplynulo-li ještě testovací období 14 dní, spustí se software v testovacím režimu.



Upozornění: S testovací verzí můžete pracovat i po uplynutí testovacího období. Nemůžete se sice nechat navigovat, ale můžete si ještě nechat zobrazit každou polohu na mapě.

2.4 Registrace a aktivace plné verze

Pokud jste si již zakoupili plnou verzi na DVD, musíte si ji ještě zaregistrovat a aktivovat, než ji budete moci používat.

Pro registraci potřebujete sériové číslo (**Serial Number**). Sériové číslo najdete uvnitř nebo na balení.

Postupujte takto:

1. V okně [Aktivovat](#) klepněte na **TRY & BUY**.

- NEBO -

V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na [Možnosti](#) > [Aktivovat](#) > [Aktivovat](#).

Dialogové okno vás informuje o tom, že se nyní navazuje spojení k portálu NAVIGON PDA.

2. Klepněte na [OK](#).

3. Zadejte sériové číslo.

- Řiďte se pokyny na displeji.



Upozornění: Během procesu registrace budete požádáni, abyste se přihlásili ke svému účtu na **MyNAVIGON**. Nemáte-li ještě účet na **MyNAVIGON**, můžete to udělat hned na tomto místě.

Na konci registračního procesu se zobrazí aktivační kód. Pečlivě si jej poznamenejte!

Během několika sekund dostanete aktivační SMS. Nato se vám automaticky aktivuje plná verze navigačního softwaru. Aktivace zahrnuje také navigační mapu, která je uvedena na balení.

Pokud automatická aktivace selže, postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Aktivace" na str. 10.

2.5 Upgrade testovací verze na plnou verzi

Pro přechod z testovací na plnou verzi proveďte tyto kroky:

- V okně Koupit klepněte na **TRY & BUY**.

- NEBO -

V okně **Hlavní nabídka** klepněte na Možnosti > Aktivovat > Koupit.

Dialogové okno vás informuje o tom, že se nyní navazuje spojení k portálu NAVIGON PDA.

- Klepněte na OK.
- Zvolte, která mapa se má aktivovat s plnou verzí.
- Zadejte požadované údaje o způsobu platby.
- Zadejte požadované údaje o vaší osobě.
- Řiďte se pokyny na displeji.

Na konci registračního dialogu se zobrazí aktivační kód. Pečlivě si jej poznamenejte.

Během několika sekund dostanete aktivační SMS. Nato se vám automaticky aktivuje plná verze navigačního softwaru s objednanou mapou.

Pokud automatická aktivace selže, postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Aktivace" na str. 10.

2.6 Aktivace

Pokud automatická aktivace pomocí SMS nefunguje nebo pokud jste navigační software nově nainstalovali na jinou paměťovou kartu, musíte plnou verzi navigačního softwaru (nebo dodatečně zakoupené mapy) aktivovat manuálně.

- Spustíte navigační software na PDA.
- V okně **TRY & BUY** klepněte na Možnosti > Zadat aktivační kód.

- NEBO -

V okně **Hlavní nabídka** klepněte na Možnosti > Aktivovat > Možnosti > Zadat aktivační kód.

3. Zadejte aktivační kód, který jste dostali pomocí SMS.
4. Klepněte na Dále.
Byla-li aktivace úspěšná, zobrazí se odpovídající hlášení.
5. Klepněte na OK.

2.7 Připojení GPS

Upozornění: Pro navigaci s **MN7 PDA** potřebujete GPS, které splňuje požadavky protokolu NMEA.



Takové GPS je možná integrováno ve vašem PDA. Informujte se v uživatelské příručce k PDA.

Možná jste **MN7 PDA** zakoupili také v balíčku, který obsahuje nezbytné komponenty.

Jinak můžete takový přístroj zakoupit v odborných prodejnách.

- ▶ Musí-li být GPS připojeno pomocí kabelu k PDA a případně k napájení, připojte je nyní.
- ▶ Není-li GPS integrováno v PDA, zapněte je a položte naplocho na palubní desku pod čelní sklo, pokud možno co nejvíce dopředu.

Konfigurace GPS

Když spustíte **MN7 PDA** poprvé, otevře se okno **KONFIGURACE GPS**. Zde můžete konfigurovat GPS – manuálně nebo za pomoci asistenta .

Tato konfigurace platí také pro každé další spuštění **MN7 PDA**. Chcete-li používat jiné GPS, musíte konfiguraci provést znovu.

Klepněte na Možnosti > Stav GPS > Nastavení pro přepnutí do konfiguračních nastavení GPS.

GPS asistent

- ▶ Klepněte na GPS asistent a řiďte se pokyny na displeji.
Jakmile je spojení správně nakonfigurováno, otevře se okno **Hlavní nabídka**.

Manuální konfigurace

Nebylo-li nastavení GPS úspěšné, musíte je provést manuálně.

1. Klepněte na Manuální konfigurace.
2. Zadejte potřebné údaje. Data najdete v uživatelské příručce GPS přístroje.

3. Klepněte na **OK**.

Jakmile je spojení správně nakonfigurováno, otevře se okno **HLAVNÍ NABÍDKA**.



Upozornění: Sklo s vyhříváním nebo kovem izolované okno může rušit příjem GPS. V tomto případě použijte příp. venkovní anténu. Venkovní anténu můžete zakoupit v odborných prodejnách.

2.8 Instalace hardwaru ve vozidle

Pro bezpečný provoz navigačního systému ve vozidle doporučujeme použití speciálního držáku pro vaše PDA. Můžete tak zajistit, aby byl váš displej vždy dobře viditelný a jízdní pokyny navigačního systému byly dobře srozumitelné.

Speciální držák pro vaše PDA můžete zakoupit v odborných prodejnách.

2.9 Napájení PDA a GPS

Zejména během dlouhých jízd se doporučuje připojit PDA a GPS k externímu napájení.

Nabíjecí kabely k připojení na cigaretový zapalovač jsou v odborných prodejnách k dispozici pro taříka všechny přístroje. Často můžete tento kabel zakoupit také online u výrobce vašeho PDA nebo GPS.

Chcete-li napájet přes cigaretový zapalovač vašeho vozidla více přístrojů, použijte několikanásobný adaptér, který můžete zakoupit v odborných obchodech.

2.10 Navigace s GPS

GPS je založené na minimálně 24 satelitech, které krouží okolo Země a nepřetržitě vysílají signály o své poloze a času. GPS přístroj přijímá tato data a z rozdílných údajů o poloze a času různých satelitů vypočítává svou vlastní zeměpisnou polohu.

Pro dostatečně přesné určení polohy je zapotřebí dat minimálně tří satelitů. Pomocí dat čtyř nebo více satelitů je možné zjistit také nadmořskou výšku. Poloha se určuje s přesností na tři metry.

Jakmile určí navigační systém vaší polohu, může tato poloha sloužit jako výchozí bod pro vygenerování trasy.

Mapový materiál vašeho navigačního přístroje obsahuje zeměpisné souřadnice všech digitálně evidovaných důležitých míst, ulic, měst a obcí. Navigační přístroj tedy může vygenerovat trasu od výchozího bodu k určité cílové lokalitě.

Výpočet aktuální polohy a její zobrazení na mapě probíhá jednou za sekundu. Můžete tak na mapě sledovat, kde se pohybuje.

2.11 Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním spuštěním navigačního systému si ve vlastním zájmu pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a upozornění.

2.11.1 Bezpečnostní pokyny pro navigaci

Navigační systém používáte na vlastní nebezpečí.



Pozor! Neobsluhujte navigační systém za jízdy, chráníte tím sebe a ostatní účastníky silničního provozu před dopravními nehodami!



Pozor! Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpečné dopravní situaci!



Pozor! Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému.



Pozor! Řiďte se pokyny navigačního systému jen tehdy, pokud Vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! Navigační systém vás doveđe k cíli, i když musíte vygenerovanou trasu opustit.



Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnění držáku před každou jízdou.



Upozornění: Pokud jste nerozuměli hlasovému pokynu nebo si nejste jisti, co udělat na příští křižovatce, můžete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo šipky.

2.11.2 Bezpečnostní pokyny pro externí GPS



Pozor! Neumisťujte kabel do přímé blízkosti napájecích kabelů ani přístrojů důležitých pro bezpečnost.



Pozor! Po instalaci zkontrolujte veškerá zařízení ve vozidle důležitá pro bezpečnost.



Pozor! Nebudete-li vozidlo dlouho používat, vytáhněte zástrčku napájení GPS. GPS stále spotřebovává malé množství proudu a mohlo by vybit baterii vozu.



Pozor! Nainstalujte GPS tak, aby v žádném případě neohrozilo bezpečnost jízdy.

2.11.3 Bezpečnostní pokyny pro instalaci ve vozidle



Pozor! Připevněte držák tak, aby řidič dobře viděl na navigační přístroj a mohl jej snadno ovládat. Nesmí ale bránit řidiči ve výhledu na dopravu!



Pozor! Neupevňujte držák v dosahu airbagů.



Pozor! Neupevňujte držák příliš blízko volantu nebo jiných ovládacích prvků, aby nepřekážel při ovládání vozidla.



Pozor! Při instalaci držáku dbejte na to, aby ani v případě nehody nepředstavoval bezpečnostní riziko.



Pozor! Neumísťujte kabel do přímé blízkosti napájecích kabelů ani přístrojů důležitých pro bezpečnost.



Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnění držáku před každou jízdou. Držení přísavky může po čase polevit.



Pozor! Po instalaci zkontrolujte veškerá zařízení ve vozidle důležitá pro bezpečnost.

3 Ovládání navigačního softwaru

3.1 Hlasitost

Hlasitost namluvených jízdnicích pokynů můžete regulovat během navigace.

Spustili jste navigaci. Mapa je otevřená v režimu **Navigace** nebo v režimu **Hledat cíl**.

1. Klepněte na  (Hlasitost).

Otevře se lišta s regulací hlasitosti. Obsahuje tři tlačítka k regulaci hlasitosti:




(Hlasitěji),



(Tišeji),



(Zvuk zap./vyp.).

2. Klepněte opět na  (**Hlasitost**) nebo počkejte několik sekund. Lišta regulace hlasitosti se zavře.

3.2 Informace

Na horním okraji displeje se nacházejí různé informační ikony.

GPS

Ikona GPS může zobrazovat tyto stavy příjmu GPS:

Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není připraveno k provozu. Obráťte se na zákaznický servis, bude-li tento problém přetrvávat.



Není signál: Přijímají se data méně než tři satelitů. Není možné určit polohu.



GPS připraveno: Přijímají se data minimálně 3 satelitů. Je možné určit polohu.



Podrobnější informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS, uložení aktuální polohy" na stránce 44.

Energie

Ikona Energie může zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií:



Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou plně nabité.



Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se právě nabíjí.



Přístroj se napájí ze své baterie. Stav nabití baterií je dostačující.



Přístroj se napájí ze své baterie. Stav nabití baterie je nízký.

Kompas

Ikona Kompas ukazuje, kterým směrem se právě pohybujete. Může ukazovat jednu ze světových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ.

TMC (Dopravní hlášení)

Je-li ve vašem přístroji integrován TMC přijímač nebo pokud jste připojili externí TMC přijímač, disponuje navigační systém aktuálními dopravními informacemi. V případě potřeby dokáže dynamicky měnit trasu, např. kvůli objížďce dopravní zácpy.



Upozornění: Tuto funkci je možné použít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství přes TMC. Není tomu tak ve všech zemích.

Ikona TMC může zobrazovat tyto stavy příjmu TMC:

Bez symbolu: Není připojen žádný TMC přijímač nebo není připojený, resp. integrovaný TMC přijímač připraven k provozu.



Hledání vysílače: TMC přijímač je připraven k příjmu, nenaladil ale vysílač, který by vysílal signály TMC. Nejsou k dispozici žádné dopravní informace.



Hledání vysílače: TMC přístroj je připraven k příjmu, nenaladil ale vysílač, který by vysílal signály TMC. Ještě jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu může např. dojít, pokud právě jedete tunelem.



TMC v pohotovosti: Je možný příjem dopravních informací.



Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlášení)" na str. 46.


3.3 Softwarová klávesnice

Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice.

Na softwarové klávesnici můžete vše zadávat prstem. Je možné zadávat pouze velká písmena.

Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani přehlásky. Navigační systém tyto znaky doplní automaticky za Vás. Hledáte-li např. město "München", zadejte "MUNCHEN". Zvláštní znaky ale mohou být užitečné pro označování uložených cílů a tras.

3.3.1 Speciální klávesy

 vloží mezeru.

 smaže znak před kurzorem.

 otevře číselnou klávesnici.

Latinka, azbuka, řecká abeceda

ABC otevře klávesnici s latinkou.

АБВ otevře klávesnici s azbukou.

ΑΒΓ otevře klávesnici s řeckou abecedou.

Pro zadání adres nebo označení důležitých míst se standardně otevře klávesnice s písmem příslušné země.

Chcete-li uložit některý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii důležitého místa nebo zemi, otevře se standardně klávesnice pro jazyk uživatelského rozhraní.

Z klávesnice s azbukou nebo řeckou abecedou se můžete také přepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres můžete také zadat transliterací nebo v jazyce uživatelského rozhraní.

Příklad: Jazykem uživatelského rozhraní je němčina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto možnosti:

- ▶ "Москва" (azbuka)
- ▶ "Moskva" (transliterace)
- ▶ "Moskau" (německy).



Upozornění: Názvy ulic a míst je možné zadávat v jazyce uživatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto uloženy i v databázi mapy.



Upozornění: Vždy jsou dostupné maximálně 2 klávesnice.

Háčky, čárky, přehlásky, další písmena

Ke každému písmu je dostupná další klávesnice se zvláštními znaky.

SYM otevře klávesnici se zvláštními znaky v latině.

ЙЦЫ otevře klávesnici se zvláštními znaky v azbuce.

ΑϊΩ otevře klávesnici se zvláštními znaky v řecké abecedě.

Po zadání zvláštního znaku se automaticky zobrazí opět klávesnice s písmeny.



Upozornění: Azbuka má více znaků, než je dostupných na klávesnici s azbukou. Chybějící znaky najdete na klávesnici se zvláštními znaky v azbuce.

3.3.2 Zadání dat

V mnoha případech se objevují seznamy, ze kterých můžete zvolit jednu položku. Je tomu tak například při zadávání města.

Po zadání prvního písmene se objeví největší město zadané země, které začíná na toto písmeno.

Po zadání druhého písmene se objeví seznam, který obsahuje všechna města, která začínají na zadaná písmena.

Zadáte-li další písmena, seznam se přizpůsobí vašemu zadání.

Obsahuje vždy pouze položky, které začínají na zadaný text, nebo které jej obsahují ve svém názvu. Čím více písmen zadáte, tím kratší bude seznam.

Pomocí tlačítek  (Nahoru) a  (Dolů) můžete tímto seznamem listovat.

Po převzetí některé položky ze seznamu na ni klepněte.

Po převzetí položky se seznam zavře.

3.4 Možnosti

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.



Popis všech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby navigační aplikace" na str. 33.

3.5 Nabídky

Některá tlačítka obsahují nabídku, která se otevře při jejich aktivování.

Klepněte na jednu z položek nabídky pro provedení její funkce.

Chcete-li nabídku zavřít bez provedení některé z jejích funkcí, klepněte na tlačítko, kterým jste nabídku otevřeli.

4 Navigace

Navigační systém používáte na vlastní nebezpečí.



Pozor! Dbejte bezpodmínečně bezpečnostních pokynů v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na str. 13.

Rušený příjem GPS

Je-li rušený příjem GPS, navigace se pozastaví. Navigační software zůstane otevřený.


Jakmile je opět možný příjem GPS signálu, navigační systém pozná, zda se mezitím změnila vaše poloha. Můžete pak pokračovat v navigaci.

Dosažení cílové lokality

Po dosažení zadaného cíle zazní příslušné hlášení.

Na mapě se pak zobrazuje už jen vaše aktuální poloha (oranžová šipka).

Ukončit MN7 PDA

Chcete-li navigační software ukončit, klepněte v okně **HLAVNÍ NABÍDKA** na  (Konec).

4.1 Spuštění MN7 PDA

1. Zapněte PDA.
2. Klepněte na ikonu navigačního softwaru.
Při každém spuštění navigačního softwaru se objeví toto hlášení:
"Berte na vědomí, že silniční předpisy mají přednost před pokyny navigačního systému. Neovládejte přístroj za jízdy."
3. Pokud s textem souhlasíte, klepněte po jeho přečtení na tlačítko OK.
4. Nechcete-li toto upozornění akceptovat, klepněte na Storno pro opětovné ukončení navigačního softwaru.
Otevře se okno **HLAVNÍ NABÍDKA**. Z něj máte přístup ke všem funkcím navigačního softwaru.

4.1.1 Inicializace GPS

Po zapnutí navigačního přístroje se spustí inicializace GPS.


Integrované GPS se poprvé inicializuje až po prvním spuštění navigační aplikace. Inicializace může trvat až 20 minut.



Upozornění: Pokud ikona GPS zobrazí stav **GPS připraveno** po výrazně kratší době než 20 minutách, nechte navigační přístroj pro jistotu ještě minimálně dalších 15 minut zapnutý, aby byl zaručen spolehlivý provoz přístroje.

Při každém dalším zapnutí navigačního přístroje se během krátkého času spustí příjem GPS.

Nebyl-li navigační přístroj zapnutý déle než týden, může příští inicializace trvat až 10 minut.

V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Při příjmu dat z minimálně tří satelitů se změní ikona na  (GPS připraveno).




Upozornění: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete před jejím dokončením.



Bližší informace k ikoně GPS naleznete v kapitole "GPS" na str. 15.

Zpět k oknu Hlavní nabídka

Při spuštění navigační aplikace se otevře okno **Hlavní nabídka**.

Je-li otevřeno jiné okno navigační aplikace, klepněte na tlačítko  (Zpět). Vráťte se pak k oknu, ze kterého jste přišli.

- ▶ Klepejte na tlačítko  (Zpět), až se otevře okno **Hlavní nabídka**.

4.2 Zadání cíle

Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se ještě nenechali navigovat, nebo které jste neuložili.

Můžete sem zadat adresu, zvolit důležité místo nebo cíl rychlého přístupu.




Upozornění: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete požádáni o zvolení země, ve které leží váš cíl.

V navigačním přístroji **MN7 PDA** jsou v Moje cíle na výběr tyto seznamy cílů, resp. adres:

- ▶ **POSLEDNÍ CÍLE:** cíle, ke kterým jste se již nechali navigovat.
- ▶ **OBLÍBENÉ:** všechny cíle, které jste uložili do navigačního přístroje **MN7 PDA**.

4.2.1 Zadání cílové země

Nad poli zadání okna **ADRESA, DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ a DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI** se nachází tlačítko Země. Ukazuje značku země, ze které je možné aktuálně zadávat navigační cíle, např. .

Leží-li váš cíl v jiné zemi, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Země.
Otevře se seznam **ZEMĚ NA MAPĚ**.

2. Klepněte na zemi, ve které se nachází váš cíl.
Seznam **ZEMĚ NA MAPĚ** se opět zavře.
Na tlačítku se zobrazuje značka cílové země.



Upozornění: Na výběr jsou pouze země, jejichž mapa se nachází na SD kartě.

4.2.2 Zadání cílové adresy

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Nový cíl > Zadat adresu.
Chcete-li zadat adresu v zemi, ve které se obvykle nejprve zadává ulice (např. USA, Kanada, Austrálie, Jihoafrická republika...), otevře se nabídka **POŘADÍ ZADÁNÍ**.
- 1a Zvolte si, zda chcete nejprve zadávat ulici a poté město (Nejdříve ulici) nebo nejprve město a poté ulici (Nejdříve město).



Upozornění: Následující popis vychází z pořadí pro zadání adresy Nejdříve město.

Otevře se okno **ADRESA**.

2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality.
3. Zadejte název cílové ulice.
4. Zadejte číslo domu. Neznáte-li číslo domu, nechte pole prázdné.
Neznáte-li číslo domu, ale název blízké příčné ulice, klepněte na pole Příčná ulice a zadejte do něj její název. Navigační systém pak vygeneruje trasu ke křižovatce obou zadaných ulic.



Upozornění: Nemusíte zadávat všechna data adresy.

Zadáte-li pouze město, vygeneruje navigační přístroj trasu do jeho středu.

Zadáte-li pouze město a ulici, ale ani číslo domu ani příčnou ulici, vygeneruje navigační přístroj nejlepší trasu k této ulici.

5. Klepněte na Spustit navigaci.
Někdy není možné cíl jednoznačně určit, například pokud se zadaná kombinace názvu města nebo obce a ulice vyskytuje vícekrát.
V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny adresy, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi.
Není-li zadané číslo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s číslem domu, které je zadanému číslu nejbližší.

- ▶ Klepněte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

4.2.3 Důležité místo

Důležitá místa, nazývaná krátce také POI (**P**oint **O**f Interest), jsou užitečné adresy, které jsou katalogizovány podle určitých kritérií.

K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejná zařízení, lékaři, nemocnice, nákupní střediska a další.


Důležitá místa je možné zobrazit na mapě jako symbol. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Možnosti > Nastavení > Důležitá místa pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na mapě.

Důležité místo v okolí

Důležitá místa v okolí jsou důležitá místa, která se nacházejí v určitém okruhu okolo vaší aktuální polohy. Můžete tak např. vždy snadno najít nejbližší čerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte.



Upozornění: Signál GPS musí být dostačující pro zjištění polohy.

Dostatečný signál GPS poznáte podle symbolu  (GPS připraveno). Bližší informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 19.



Upozornění: V rychlém přístupu jsou k dispozici 3 kategorie důležitých míst z aktuálního okolí, ve kterých je možné rychle a bez zadávání dalších údajů vyhledávat.

Bližší informace naleznete v kapitole "Důležitá místa v rychlém přístupu" na str. 24.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Nový cíl > Důležité místo > v okolí.
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**.
2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.
Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie.
3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
4. Klepněte na označení cíle.

5. Klepněte na [Spustit navigaci](#).

Někdy není možné cíl jednoznačně identifikovat, protože např. existuje více restaurací se stejným jménem.

V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny cíle, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi.

- ▶ Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

Důležité místo celostátního významu

Důležitá místa celostátního významu jsou letiště, pamětihodnosti a památky národního významu, větší přístavy a další. Můžete tak např. najít známé pamětihodnosti i tehdy, když nevíte, ke kterému městu patří.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na [Nový cíl](#) > [Důležité místo](#) > [celostátní důležitosti](#).
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI**.
2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam [Označení cíle](#). Obsahuje důležitá místa zadané kategorie v abecedním pořadí.
3. Je-li seznam velmi rozsáhlý, zadejte několik písmen cíle, abyste seznam zkrátili.
4. Klepněte na označení cíle.
5. Klepněte na [Spustit navigaci](#).
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

Důležité místo z určité lokality

Důležitá místa z určité lokality mohou být užitečná při navigaci v cizím městě.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na [Nový cíl](#) > [Důležité místo](#) > [určité lokalitě](#).
Otevře se okno **DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ**.
2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality.

3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo.
Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie.
4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo.
Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle abecedy.
5. Klepněte na označení cíle.
6. Klepněte na Spustit navigaci.
Někdy není možné cíl jednoznačně identifikovat, protože např. existuje více restaurací se stejným jménem.
V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny cíle, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi.
 - ▶ Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

Důležitá místa v rychlém přístupu

V rychlém přístupu jsou k dispozici 3 kategorie důležitých míst. Rychle a bez zadávání dalších údajů můžete sestavit seznam cílů ve vaší blízkosti, které odpovídají jedné z těchto kategorií.

- ▶ V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Možnosti > Nastavení > Důležitá místa pro nastavení, které kategorie mají být dostupné v rychlém přístupu.



Upozornění: Signál GPS musí být dostačující pro zjištění polohy.

Dostatečný signál GPS poznáte podle symbolu  (GPS připraveno).

Bližší informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 19.

1. V okně Nový cíl klepněte na **HLAVNÍ NABÍDKA**.
Otevře se nabídka **NOVÝ CÍL**.
V části Rychlý přístup jsou ikony těch kategorií, jejichž důležitá místa jsou k dispozici v rychlém přístupu.
2. Klepněte na kategorii, ve které hledáte důležité místo.
Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti.
3. Klepněte na označení cíle.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

4.2.4 Informace o cíli


O řadě cílů, které zadáváte, jsou v databázi navigačního systému uloženy bližší informace.

U řady restaurací je např. uloženo telefonní číslo. Můžete na něj ihned zavolat a např. si rezervovat stůl.

Je otevřené jedno z výše uvedených oken pro zadání cíle.

- ▶ Klepněte na  (Informace o cílové lokalitě).

Otevře se okno **INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALITĚ**. Obsahuje všechny informace o zadaném cíli, které jsou uloženy v databázi navigačního systému.

- ▶ Klepněte na Storno pro opětovné zavření okna **INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALITĚ**.
- ▶ Klepněte na  (Zobrazit na mapě) pro náhled na cíl na mapě.

4.2.5 Poslední cíle

MN7 PDA ukládá posledních 12 cílů, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Moje cíle > Poslední cíle.
2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.
3. Klepněte na Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

4.2.6 Oblíbené

Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovaně, můžete uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**.



Informace o uložení cíle naleznete v kapitole "Uložení cílové lokality" na str. 28.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Moje cíle > Oblíbené.
2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat.

3. Klepněte na Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

4.2.7 Navigace domů

Do navigačního přístroje **MN7 PDA** můžete jednu adresu uložit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak možné spustit kdykoliv aktivací jediného tlačítka.

Klepnete-li poprvé na Domů, budete vyzváni k zadání vaší adresy.



Další informace o zadání domovské adresy naleznete v kapitole "Definování cíle jako domovské adresy" na str. 29.

- ▶ V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Moje cíle > Domů.
Pokud jste ještě nezadali svou adresu, budete na to upozorněni v dialogovém okně.
Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako při poslední navigaci.

4.2.8 Importované adresy

Kontakty ze zprávy kontaktů vašeho PDA, ke kterým jste uložili adresu, můžete rychle a bez opakování již jednou zadaných údajů zvolit znovu jako cíle navigace.


1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Moje cíle > Importované adresy.
Otevře se správa kontaktů vašeho PDA.
2. Klepejte tak dlouho na kontakt, ke kterému se chcete nechat navigovat, až se otevře kontextová nabídka.
3. Klepněte v kontextové nabídce na Mobile Navigator.
4. Adresa se zobrazí v příslušných polích okna **ADRESA**.
5. Klepněte na Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

4.2.9 Určení cíle na mapě


Cíl navigace můžete určit přímo na mapě. Vedle míst a ulic tak můžete rychle zvolit důležitá místa.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Možnosti > Zobrazit mapu.
2. Klepněte na  (Hledat cíl).
Mapa se otevře v režimu **Hledat cíl**.
3. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat.



Upozornění: Jak změnit zobrazený výřez mapy tak, aby na něm byl dobře viditelný váš cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v režimu Hledat cíl" na str. 41.

Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zaměřovacím křížem. Ve spodní třetině displeje se zobrazují zeměpisné souřadnice a příslušná adresa cíle.

4. Klepněte na  (OK).
Otevře se okno **CÍL NA MAPĚ**. V levém horním rohu se zobrazují podrobnosti adresy zvolené cílové lokality.
5. Klepněte na Spustit navigaci.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Cíl se zobrazí na mapě.



Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na str. 27. Pokračujte ve čtení tam.

4.2.10 Spuštění navigace

Mapa je otevřená v režimu **Náhled**.

Navigační cíl symbolizuje vlaječka. Zobrazuje se trasa a předběžná délka jízdy.


Profil trasy

Základem pro vygenerování trasy je takzvaný profil trasy.

- ▶ Chcete-li si tento profil trasy nyní prohlédnout nebo jej změnit, klepněte na Profil trasy.



Upozornění: Změníte-li profil trasy, zůstanou tyto změny platné také pro následující navigace.

Informace o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na příslušné tlačítko  (Nápověda).

Popis trasy

- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na Možnosti > Popis trasy.



Informace o funkcích okna **POPIS TRASY** naleznete v kapitole "Popis trasy" na str. 45.

Spustit navigaci

- ▶ Klepněte na Spustit navigaci nebo vyjeďte.

Bez signálu GPS

Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS."

Máte tyto možnosti:

- ▶ Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a spustí se navigace.
- ▶ Klepněte na Storno. Otevře se opět okno, do kterého jste zadali váš cíl. Cíl je uložen v seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**.
- ▶ Klepněte na Demo. Vygeneruje se trasa, jejíž výchozím bodem je střed cílové lokality. Poté se simuluje navigace po této trase.

Klepněte na tlačítko  (Zpět) pro ukončení režimu demo.



Upozornění: Pokud jste zvolili cíl na mapě, tlačítko Demo není dostupné.

4.3 Správa cílových lokalit


Každý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE** můžete uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**. To má smysl zejména tehdy, pokud k těmto cílům jezdíte častěji.

4.3.1 Uložení cílové lokality

1. Zadejte cíl. (viz "Zadání cílové adresy", str. 21 nebo "Důležité místo", str. 22). **Neklepejte na tlačítko Spustit navigaci!**
2. Klepněte na Možnosti > Uložit cíl.

-NEBO-

1. Zvolte si cíl ze seznamu nebo ze seznamu (viz "Poslední cíle", str. 25). **Neklepejte na tlačítko Spustit navigaci!**
2. Klepněte na Možnosti > Uložit do Oblíbených.

3. Zadejte označení pro cílovou lokalitu.
4. Chcete-li definovat cíl jako domovskou adresu, klepněte na tlačítko  (Změnit), tak, aby se Ano zvýraznilo v bílé barvě.
5. Klepněte na Uložit.

4.3.2 Definování cíle jako domovské adresy

Přesně jeden cíl ze seznamu **OBLÍBENÉ** můžete uložit jako domovskou adresu.

Můžete pak vždy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na Moje cíle > Domů v okně **HLAVNÍ NABÍDKA**.

1. Zvolte v seznamu **OBLÍBENÉ** cíl, který chcete definovat jako domovskou adresu. (viz "Oblíbené", str. 25)
2. Klepněte na Možnosti > Domovská adresa.

Zvolený cíl je nyní uložený jako vaše domovská adresa. V seznamu **OBLÍBENÉ** je domovská adresa vyznačena domečkem.

4.4 Trasy s etapami

Trasy můžete plánovat i bez příjmu GPS, například v pohodlí domova. Vygenerované trasy můžete uložit pro opakované použití a napláňovat tak libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou.

1. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Možnosti.
Otevře se seznam voleb.
2. Klepněte na volbu Plánování trasy.
Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**.

4.4.1 Zadání místa startu

Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete zahájit jízdu. Nemusí to být vždy aktuální poloha: Pokud plánujete již doma trasu výletu na dovolené, můžete např. jako místo startu trasy zadat váš hotel.

Místo startu je důležité jen tehdy, chcete-li vidět plánovanou trasu na mapě, ale nemáte zrovna příjem signálu GPS nebo se nenacházíte na plánovaném místě startu. Místo startu, které zadáte, má proto také pořadové číslo "0".

Jakmile spustíte navigaci, použije se pro vygenerování trasy jako místo startu vaše aktuální poloha.

První etapou je tedy jízda k bodu trasy s pořadovým číslem "1".

1. Klepněte na pole Stanovit místo startu.
Otevře se nabídka **MÍSTO STARTU**.

Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu:

2. Klepněte na položku nabídky Aktuální poloha.

Chcete-li zadat jiné místo startu:

2. Klepněte na příslušné tlačítko.
3. Zadejte místo startu. (viz příslušný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na stránce 20 ad.)
4. Klepněte na Nastavit místo startu.
Zvolené místo startu se nyní zobrazí vedle tlačítka Q (Místo startu).

Změna místa startu

- ▶ Klepněte na pole Stanovit místo startu.
Otevře se nabídka **MÍSTO STARTU**. Nyní můžete zadat jiné místo startu. Postupujte, jak je popsáno výše.

4.4.2 Zadání bodů trasy

Body trasy jsou cíle, ke kterým se chcete nechat navigovat. Před každým bodem trasy je vidět na tlačítku jeho pořadové číslo.

1. Klepněte na pole Přidat bod trasy.
Otevře se nabídka **BOD TRASY**.
2. Klepněte na tlačítko pro požadovaný druh zadání cíle.
3. Zadejte bod trasy. (viz příslušný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 20 ad.)
4. Klepněte na Přidat.
Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho pořadového čísla.
Opakujte tyto kroky pro každý další cíl, který chcete přidat k trase.

4.4.3 Zpracovat body trasy

Body trasy je možné z trasy vymazat. Pořadí bodů trasy je možné libovolně měnit.



Upozornění: Místo startu (pořadové číslo "0") nemůžete přesunout ani smazat.

- ▶ Klepněte na bod trasy, který chcete zpracovat.
Kontextová nabídka obsahuje tato tlačítka:



Bod trasy dopředu: Přesune zvolený bod trasy dále dopředu.
(Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 1)



Bod trasy dozadu: Přesune zvolený bod trasy dále dozadu.
(Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 3)



Smažat: Smaže zvolený bod trasy. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

4.4.4 Správa tras

Každou naplánovanou trasu můžete uložit pod určitým označením.



Upozornění: Uloží se pouze místo startu a body trasy, ale nikoliv vygenerovaná trasa. Když načtete uloženou trasu, musí se před navigací znovu vygenerovat.

Uložené trasy můžete načítat, přejmenovávat nebo mazat.

Uložení trasy

Je otevřené okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Zadali jste místo startu a minimálně jeden bod trasy.

1. Klepněte na Možnosti > Uložit trasu.
2. Zadejte označení trasy.
3. Klepněte na Uložit.

Trasa je nyní uložena v seznamu **ULOŽENÉ TRASY**. Dialogové okno se zavře.

Načtení trasy

1. Klepněte na Možnosti > Uložené trasy.
2. Klepněte na trasu, kterou chcete načíst.
3. Klepněte na Načíst trasu.

Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Je v něm vložené místo startu a body načtené trasy.

4.4.5 Vygenerovat a zobrazit trasu

Naplánovanou trasu je možné vygenerovat i bez příjmu GPS a zobrazit na mapě, abyste si mohli udělat představu o trase.

Je otevřené okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. Zadali jste místo startu a minimálně jeden bod trasy.

- ▶ Klepněte na Zobrazit trasu.
Mapa se otevře v režimu **Náhled**.

Místo startu a body trasy jsou vyznačeny vlaječkami. Pro každou etapu je uvedena vzdálenost a předběžná doba jízdy. Mimoto jsou uvedeny tyto údaje pro celou trasu.

4.4.6 Simulování trasy

Navigaci po plánované trase můžete také jen simulovat.



Upozornění: Pro simulaci trasy nepotřebujete příjem GPS. Máte-li naplánovanou trasu s několika etapami, simuluje se pouze první etapa.


Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu.

- ▶ Klepněte na [Možnosti](#) > [Simulace](#).

Trasa se pro simulaci nově vygeneruje. Po vygenerování se spustí simulace.

Ukončení simulace

Simulaci je možné kdykoliv ukončit.

- ▶ Klepněte na  ([Zpět](#)).

Otevře se okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**.

4.4.7 Spuštění navigace

Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu.


Profil trasy

Základem pro vygenerování trasy je profil trasy.

Chcete-li si tento profil trasy nyní prohlédnout nebo jej změnit, klepněte na [Profil trasy](#).



Upozornění: Změníte-li profil trasy, zůstanou tyto změny platné také pro následující navigace.

Informace o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na příslušné tlačítko  ([Nápověda](#)).

Popis trasy

Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na [Možnosti](#) > [Popis trasy](#).



Informace o funkcích okna **POPIS TRASY** naleznete v kapitole "Popis trasy" na str. 45.

Spustit navigaci

- ▶ Klepněte na Spustit navigaci nebo vyjedťe.

Bez signálu GPS

Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS."

Máte tyto možnosti:

- ▶ Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a spustí se navigace.
- ▶ Klepněte na Storno. Otevře se okno **HLAVNÍ NABÍDKA**.

4.5 Volby navigační aplikace

V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím.

1. Klepněte na Možnosti pro otevření seznamu voleb.
 2. Klepněte na volbu, kterou chcete použít.
- ▶ Chcete-li seznam voleb zavřít bez použití některé z nich, klepněte opět na Možnosti.

Domovská adresa: Uloží zvolenou adresu jako vaši domovskou adresu. Můžete pak vždy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na Moje cíle > Domů v okně **HLAVNÍ NABÍDKA**.

Doprava: Otevře okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**, ve kterém se objeví seznam dostupných dopravních informací. (viz "TMC (Dopravní hlášení)", str. 46)

Informace o produktu: Ukazuje čísla verzí a informace o autorských právech k hardwaru a softwaru.

Nastavení: Otevře okno **NASTAVENÍ**. V něm můžete provést konfiguraci navigačního systému. (viz "Konfigurace navigačního přístroje MN7 PDA", str. 49)

Nová trasa: Smaže místo startu a všechny body trasy z okna **PLÁNOVÁNÍ TRASY**, abyste mohli plánovat novou trasu.

Uložte případně dříve naplánovanou trasu!

Plánování trasy: Otevře okno **PLÁNOVÁNÍ TRASY**. V něm můžete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a spustit navigaci po plánované trase. (viz "Trasy s etapami", str. 29)

Popis trasy: Zobrazí podrobný popis trasy se všemi body, na kterých musíte odbočit. (viz "Popis trasy", str. 45)

Profil trasy: Otevře okno **PROFIL TRASY**. V něm si můžete prohlédnout a případně změnit volby pro vygenerování trasy.

Přejmenovat: Otevře okno, ve kterém můžete změnit označení zvoleného cíle nebo zvolené trasy.

Přidat k trase: Otevře itinerář. Zadaná adresa se vloží jako místo startu nové trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 29)

Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci můžete provést také bez příjmu GPS. U tras s několika etapami se simuluje pouze první etapa.

Smazat všechny: Smaže všechny cíle ze seznamu (**POSLEDNÍ CÍLE** nebo **OBLÍBENÉ**, podle toho, kde jste volby otevřeli). Seznam je poté prázdný. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

Smazat: Smaže vybraný cíl ze seznamu **POSLEDNÍ CÍLE**, resp. **OBLÍBENÉ** nebo vybranou trasu ze seznamu **ULOŽENÉ TRASY**. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání.

Stav GPS: Otevře okno **STAV GPS**. V něm si můžete prohlédnout podrobnosti o příjmu GPS. Můžete také uložit data vaší aktuální polohy. (viz "Stav GPS, uložení aktuální polohy", str. 44)

Tísňové volání: Otevře okno, ve kterém je uvedena vaše aktuální poloha.

Mimoto vidíte číslo tísňového volání, platné v zemi, ve které se nacházíte. Na toto číslo můžete zavolat z mobilního telefonu.

Tovární nastavení: Nastaví veškerá nastavení zpět do stavu jako v okamžiku dodání. Trasy a uložené cíle se nevymažou. Software se restartuje a chová se jako při prvním spuštění po zakoupení.

Uložené trasy: Otevře se okno, ve kterém můžete načíst uloženou trasu.

Uložit cíl: Uloží zadanou adresu do seznamu **OBLÍBENÉ**. (viz "Uložení cílové lokality", str. 28)

Uložit do Oblíbených: Uloží zadaný cíl do seznamu **OBLÍBENÉ**. (viz "Uložení cílové lokality", str. 28)

Uložit trasu: Otevře okno, ve kterém můžete plánovanou trasu uložit pod určitým názvem. (viz "Uložení trasy", str. 31)

Zobrazit na mapě: Ukáže zadanou adresu na mapě.

4.6 Práce s mapou

4.6.1 Mapový materiál

Pro každou zemi existuje vlastní navigační mapa. Navigace je ale možná bez přerušení přes několik map jednoho kontinentu, je-li na uložených mapách možné vygenerovat souvislou trasu.

I když jste uložili na paměťovou kartu ve vašem navigačním přístroji mapy zemí na několika kontinentech, může **MN7 PDA** pracovat vždy pouze s mapami jednoho kontinentu.

Klepněte na Možnosti > Nastavení > Mapa, abyste viděli, které mapy se momentálně používají. Můžete tam také zvolit jiný kontinent, nachází-li se na paměťové kartě v navigačním přístroji mapy zemí jiných kontinentů.

4.6.2 Volba mapy

Na DVD jsou další mapy. Chcete-li používat některou z těchto map, zkopírujte ji na paměťovou kartu ve vašem PDA.



Upozornění: Nedostali-li jste s vaším softwarem žádné DVD, můžete si software i navigační mapy stáhnout také z našich webových stránek www.navigon.com/MN7.



Upozornění: Během testovací fáze můžete neomezeně používat všechny navigační mapy. Máte-li aktivovanou plnou verzi softwaru, můžete používat již jen mapu, kterou jste koupili (včetně všech jejích dílčích map, tzn. pokud jste zakoupili mapu 'Evropa', můžete např. používat i mapu 'D-A-CH').

Postupujte následovně:

1. Vložte do čtečky počítače paměťovou kartu, kompatibilní s vaším PDA.
- NEBO -
Vložte kompatibilní paměťovou kartu do svého PDA.
2. Vložte DVD **MN7 PDA** do DVD-ROM mechaniky.
Automaticky se spustí instalační program.
- NEBO -
Dvojitým kliknutím spustíte soubor "Start.exe" ze staženého balíčku.
3. Zvolte si jazyk, ve kterém chcete pracovat.
4. Klikněte na Instalace.
5. Čtečka karet musí být připojena k PC.
- NEBO -

Připojte PDA k PC.



Upozornění: Nemá-li vaše PDA slot na paměťové karty, musíte je spojit přímo s počítačem. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce vašeho PDA.

6. Zvolte jednotku paměťové karty.
7. Řiďte se pokyny na displeji.
8. Spustte navigační software na PDA.



Upozornění: Chcete-li používat mapu, kterou jste ještě neaktivovali, musíte nyní provést aktivaci. Podrobné informace naleznete v další kapitole.

9. V okně **HLAVNÍ NABÍDKA** klepněte na Možnosti > Nastavení > Mapa a zvolte novou mapu.

4.6.3 Aktivace další mapy

Máte-li aktivovaný software s mapou 'Evropa', jsou aktivovány také všechny mapy s dílčími částmi Evropy.

Máte-li např. aktivovanou mapu s dílčí částí Evropy a chcete nyní používat jinou mapu, musíte tuto mapu ještě aktivovat.

Postupujte, jak je popsáno v kapitole "Upgrade testovací verze na plnou verzi" na stránce 10.

4.6.4 Mapa v režimu Náhled

Zadali jste cíl a klepli na tlačítko Spustit navigaci.

- NEBO -

Naplánovali nebo načetli jste trasu a klepli na tlačítko Zobrazit trasu.

Mapa se otevře v režimu **Náhled**. Vidíte celou trasu.



- 1 Trasa je zvýrazněna v oranžové barvě.
- 2 Zobrazí se aktuální poloha (oranžová šipka).
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu a zadané místo startu není vaše aktuální poloha, možná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí.
- 3 Cíl je vyznačen vlaječkou.
Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, je místo startu a každý bod trasy vyznačen vlaječkou.
- 4 V malém infoboxu vidíte celou trasu, předběžnou dobu jízdy a předběžnou dobu příjezdu.


Tyto informace je možné zobrazit nebo skrýt přes [Možnosti](#) > [Nastavení](#) > [Základní nastavení](#).

Necháte-li si zobrazit trasu s několika etapami, vidíte tyto informace také pro každou etapu.

- ▶ Klepněte na [Profil trasy](#) pro náhled a příp. změnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy.
- ▶ Klepněte na [Spustit navigaci](#) pro zahájení jízdy.


Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, trasa se případně vygeneruje znovu. Jako místo startu se nyní při generování použije vaše aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy.

- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na [Možnosti](#) > [Popis trasy](#). (viz "Popis trasy", str. 45)

- ▶ Klepněte na  (**Hledat cíl**) pro otevření mapy v režimu **Hledat cíl**. (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", str. 41)

4.6.5 Mapa v režimu Navigace

Poté, co bylo trasu možné vidět v režimu **Náhled**, spustila se navigace. Mapa se otevře v režimu **Navigace**.



- 1 Zde se zobrazuje, jakým značením se máte řídit.
- 2 Zde se zobrazují příp. rychlostní omezení.
- 3 Trasa je vyznačena v oranžové barvě.
- 4 V malém poli s šipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sobě, zobrazí přespříští akce.
- 5 Velké pole s šipkou ukazuje schematické znázornění příští křižovatky, na které máte odbočit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této křižovatce.

Když se blížíte křižovatce, objeví se vedle údaje o vzdálenosti navíc zobrazení bodů:



Čím více žlutých bodů se zobrazí, tím blíže jste křižovatce.

Nemusíte-li dlouho odbočovat, objeví se pouze šipka rovně, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat průběh silnice.


- ▶ Aktuálně platný jízdní pokyn uslyšíte po klepnutí na velké pole s šipkou.
- 6 Před mnohými křižovatkami informace z bodu 7 a 8 zmizí. Místo nich se zobrazí, které jízdní pruhy vedou k vašemu cíli.
- 7 Zde se zobrazuje nadmořská výška a aktuální rychlost.
- 8 V poli **Celkem** vidíte zbývající vzdálenost k cíli, předběžnou dobu jízdy a předběžnou dobu příjezdu.
- 9 Na mapě vidíte svou aktuální polohu (oranžová šipka). Výřez mapy se průběžně mění tak, aby byla aktuální poloha vždy zobrazena na mapě.
- 10 Necháte-li se navigovat po trase s několika etapami, vidíte v poli **Etapa** zbývající vzdálenost k dalšímu průjezdnímu bodu, předběžnou dobu jízdy a předběžnou dobu příjezdu.
- 11 V horním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, po kterém musíte pokračovat.
- 12 Ve spodním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, na kterém se právě nacházíte.



Upozornění: Zobrazení mnoha výše uvedených údajů můžete konfigurovat přes [Možnosti](#) > [Nastavení](#) > [Základní nastavení](#). Některé údaje se zobrazí také jen tehdy, jsou-li příslušné informace dostupné v mapovém materiálu.



Upozornění: Klepnete-li na velké pole s šipkou, aktuálně platný jízdní pokyn se zopakuje.

- ▶ Chcete-li vidět podrobný itinerář, klepněte na [Možnosti](#) > [Popis trasy](#). (viz "Popis trasy", str. 45)
- ▶ Klepněte na  ([Hledat cíl](#)) pro otevření mapy v režimu **Hledat cíl**. (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", str. 41)

Hlasitost

Hlasitost namluvených jízdních pokynů můžete regulovat během navigace.

1. Klepněte na  ([Hlasitost](#)).

Otevře se lišta s regulací hlasitosti. Obsahuje tři tlačítka k regulaci hlasitosti:




([Hlasitěji](#)),



([Tišeji](#)),




([Zvuk zap./vyp.](#)).

2. Klepněte opět na  ([Hlasitost](#)) nebo počkejte několik sekund. Lišta regulace hlasitosti se zavře.



Upozornění: Hlasitost je možné regulovat i pomocí kláves navigačního přístroje. (viz "Hlasitost", str. 14)

Ukončení navigace

Klepněte na  (**Zpět**) pro ukončení navigace. Dialogové okno vás vyzve k potvrzení.

Funkce mapy v režimu Navigace

Klepněte na libovolný bod mapy v režimu **Navigace**. Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.

2D/3D: Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona zobrazuje aktuálně nastavený režim.

Den/Noc: Přepíná mezi režimy displeje "Den" a "Noc". Ikona zobrazuje aktuálně nastavený režim.


Průjezdni bod: Otevře nabídku pro zadání průjezdního bodu.

Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli.

Přeskočit bod trasy: Klepněte na toto tlačítko pro vynechání dalšího bodu trasy. Toto tlačítko je aktivní jen tehdy, leží-li před vámi ještě minimálně 2 body trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 29)

Blokování: Klepněte na toto tlačítko pro zablokování úseku trasy před vámi, tzn. vygenerování trasy okolo tohoto úseku, např. protože jste slyšeli v rádiu o dopravní zácpě na tomto úseku trasy.

Klepněte na toto tlačítko ještě jednou pro opětovné zrušení zablokování.

Důležitá místa na trase: Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení důležitých míst na vaší trase. Tak se např. rychle dozvíte, jak daleko je to ještě k nejbližšímu odpočívadlu. Zde zobrazený cíl můžete vložit také jako průjezdní bod klepnutím na tlačítko  (**Průjezdni bod**) vpravo vedle jeho záznamu v seznamu.

4.6.6 Reality View

Mapa se přepne do režimu **Reality View**, pokud se během jízdy po dálnici blížíte jednomu z následujících bodů:

- ▶ dálniční křižovatce
- ▶ dálniční křižovatce
- ▶ výjezdu, na kterém máte dálnici opustit



Režim **Reality View** ukazuje velmi přehledně, kterým značením se máte řídit a do kterého pruhu se máte zařadit.

Toto zobrazení zůstane beze změny, dokud neprojedete zobrazeným místem. Poté se mapa přepne zpět do režimu **Navigace**.

- Klepněte na libovolný bod mapy pro okamžité přepnutí do režimu **Navigace**.



Upozornění: Režim **Reality View** není dostupný pro všechny dálniční křižovatky. Dostupnost je závislá na použitém mapovém materiálu.



Upozornění: Režim **Reality View** je dostupný jen v případě, že je displej navigačního přístroje na šířku.

4.6.7 Mapa v režimu Hledat cíl

Mapa je v režimu **Hledat cíl** vždy tehdy, když na ní vidíte zaměřovací kříž. V poli adresy vidíte souřadnice a příp. název ulice pod zaměřovacím křížem.

Jste-li právě na cestě, mapa se nemění. Je vždy zaměřena tak, že je sever nahore.



Zmenšit: Zobrazený výřez mapy se zvětší, ale vidíte méně detailů.



Zvětšit: Zobrazený výřez mapy se zmenší, ale vidíte více detailů.



Zoomovat: Je-li toto tlačítko aktivní, můžete stylusem nebo prstem vymezit výřez mapy.

Tažením výřezu mapy zleva nahoře doprava dolů se poté výřez zvětší na velikost displeje.

Tažením výřezu mapy zprava dole doleva nahoru se mapa zmenší.



Přesunout: Je-li toto tlačítko aktivní, můžete změnit zobrazený výřez mapy stylusem nebo prstem. Přesuňte mapu jednoduše žádaným směrem.



Celá trasa: Zoom mapy tak, aby byla vidět celá trasa.




Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výřezu mapy, aby byla aktuální poloha uprostřed.

Práce v režimu Hledat cíl

1. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat.
Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zaměřovacím křížem.

Ve spodní třetině displeje se zobrazují zeměpisné souřadnice a příslušná adresa cíle.

2. Klepněte na  (OK).

Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.

Spustit navigaci: Spustí navigaci ke zvolenému bodu. Nacházíte-li se právě v režimu navigace, dojde k jejímu přerušení.



Průjezdni bod: Nastaví zvolený bod jako průjezdni bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdni bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli.

Tato funkce je aktivovaná jedině tehdy, nacházíte-li se právě v navigaci.

Definovat jako cíl: Přidá zvolený bod do itineráře jako poslední bod, takže jste k němu navigováni po původním cíli, resp. po jiných bodech trasy. Tato funkce je k dispozici pouze během navigace.

Uložit: Otevře okno **CÍL ULOŽIT JAKO...** Můžete zadat označení, pod kterým bude zadaný bod uložen v seznamu **OBĹBĚNĚ**. (viz "Uložení cílové lokality", str. 28)

Hledání v okolí: Otevře okno **DŹLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ**. Můžete v něm hledat cíle poblíž zadaného bodu. (viz "Důležité místo v okolí", str. 22)

- ▶ Klepněte na  (**Hledat cíl**) pro ukončení režimu **Hledat cíl**. Vráťte se zpět k oknu, ze kterého jste tento režim spustili.
- ▶ Klepněte na  (**Zpět**) pro návrat k oknu **HLAVNÍ NABÍDKA**. Nacházíte-li se právě v navigaci, budete požádáni o potvrzení, že se má aktuální navigace ukončit.

4.7 Užitečné funkce

4.7.1 Tísňové volání

Pokud přijedete k místu nehody nebo se sami stanete účastníkem nehody, může být nutné zavolat na číslo tísňového volání a oznámit na něm aktuální polohu.

- ▶ Klepněte na **Možnosti** > **Tísňové volání**.

Otevře se okno **TÍŠŇOVĚ VOLÁNÍ**.

Zobrazuje se celostátně platné číslo tísňového volání země, ve které se nacházíte. Na toto číslo můžete zavolat z mobilního telefonu.

Je-li příjem GPS dostačující pro zjištění polohy, zobrazí se adresa a zeměpisné souřadnice vaší aktuální polohy.

Slouží-li vaše PDA i jako mobilní telefon, můžete se nechat spojit přímo s centrem tísňového volání.

- ▶ Klepněte na tlačítko **Tísňové volání** (v červené barvě).

Budete spojeni s centrem tísňového volání. Pokud by mělo toto spojení selhat, informuje vás dialogové okno, na které číslo musíte zavolat z vašeho mobilního telefonu, abyste se dovolali do centra tísňového volání.



Upozornění: V některých zemích se dovoláte do centra tísňového volání na uvedené číslo jen z mobilního telefonu. Pro volání z pevné sítě možná platí jiné číslo.

4.7.2 Stav GPS, uložení aktuální polohy

V okně **STAV GPS** naleznete přehled dat, která navigační systém vypočítává z přijímaných signálů GPS.

Stav GPS je dostupný přes volby mnoha oken.

- ▶ Klepněte na **Možnosti** > **Stav GPS**.

Aktuální polohu je možné uložit do seznamu **OBLÍBENÉ**.

1. Klepněte na **Uložit polohu**.
Otevře se dialogové okno **CÍL ULOŽIT JAKO...**
2. Zadejte označení pro cílovou lokalitu.
3. Zadejte, zda chcete uložit aktuální polohu jako domovskou adresu.
4. Klepněte na **Uložit**.

4.7.3 Blokování

Během navigace můžete kdykoliv zablokovat úsek trasy před vámi, tzn. vygenerovat trasu okolo tohoto úseku, např. protože jste se dozvěděli v rádiu o dopravní zácpě na tomto úseku trasy.



Upozornění: Blokování je platné pouze pro aktuální navigaci. Při nové navigaci již není aktivní.

Nacházíte se právě v navigaci. Mapa je otevřená v režimu **Navigace**.

1. Klepněte na libovolné místo na mapě.
Zobrazí se tlačítka s různými funkcemi.
2. Klepněte na **Blokování**.
Otevře se nabídka **BLOKOVÁNÍ**.
3. Zadejte, kolik kilometrů od vaší aktuální polohy chcete zablokovat.
Trasa se vygeneruje znovu. Zablokovaný úsek trasy se objede. Je v mapě vyznačen v červené barvě.

Zrušení blokování

1. Klepněte na libovolné místo na mapě.
2. Klepněte na Zrušit blokování.

Blokování se zruší. Trasa se vygeneruje znovu. Úsek trasy, jehož blokování se zrušilo, je možné opět zohlednit při generování trasy.


4.7.4 Popis trasy

Před spuštěním navigace nebo kdykoliv během ní si můžete nechat zobrazit podrobný itinerář vygenerované trasy. V tomto seznamu jsou zobrazeny všechny jízdní pokyny v podobě tabulky.

Mapa je otevřená v režimu **Náhled**, v režimu **Navigace** nebo v režimu **Reality View**.

- ▶ Klepněte na Možnosti > Popis trasy.

Otevře se okno **POPIS TRASY**.



- 1 Schematické zobrazení příští křižovatky, na které máte odbočit.
- 2 Vzdálenost k této křižovatce.
- 3 Jízdní pokyn a příp. název ulice, do které máte odbočit.
- 4 Ukazuje, zda chcete jet po příslušném úseku trasy nebo ne.





(Povolit): Příslušný úsek má být součástí trasy.



(Zakázat): Trasa nemá vést přes příslušný úsek.

Zablokování úseků trasy

1. Klepněte na úseky trasy, po kterých nechcete jet, a objeví se vedle nich ikona  (Zakázat).
2. Klepněte na  (Změnit trasu).

Navigační systém vygeneruje objížďku, takže tyto úseky trasy objedete. V okně **POPIS TRASY** se zobrazí nové jízdní pokyny.

3. Klepněte na  (Zpět) pro opětovné zavření okna **POPIS TRASY**.

Zrušení blokování a použití původní trasy

Zablokování úseků můžete kdykoliv opět zrušit.

- ▶ V okně **POPIS TRASY** klepněte na Možnosti > Vygenerovat původní trasu.

4.7.5 TMC (Dopravní hlášení)

Je-li ve vašem PDA nebo GPS integrován TMC přijímač nebo pokud jste připojili externí TMC přijímač, disponuje navigační systém aktuálními dopravními informacemi. V případě potřeby dokáže dynamicky měnit trasu, např. kvůli objížďce dopravní zácpy.

Zobrazení dopravního zpravodajství

Aktuálně platné dopravní informace jsou dostupné přes volby mnoha oken.

1. Klepněte na Možnosti > Doprava.



Otevře se okno **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.


Nad seznamem ukazuje tlačítko Dopravní hlášení, jaký druh dopravních informací je v seznamu a kolik informací tohoto druhu je k dispozici.

2. Klepněte na Dopravní hlášení pro určení dopravních informací, které se mají zobrazit.

U každé dopravní informace v seznamu se zobrazují informace o místě a druhu omezení dopravy.

- ▶ Klepněte na některou informaci pro zobrazení jejích detailů.

Omezení na trase může navigační systém Objet () nebo Ignorovat (). Tlačítko zobrazuje aktuální nastavení.

- ▶ Klepněte na toto tlačítko pro výběr druhého z obou nastavení.
- ▶ Klepněte na  (Zpět) pro opětovné zavření okna **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ**.

Nastavení TMC

- ▶ V okně **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ** klepněte na Možnosti > Doprava.

V okně **DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ** můžete nastavit vysílač TMC a konfigurovat, zda a jak se projeví na navigaci příjem dopravní informace, která se týká vaší trasy.

Režim naladění

Klepněte na tlačítko **Režim naladění** a určete, jak se má naladit vysílač, ze kterého se budou přijímat dopravní informace.

- ▶ **Automaticky:** Pomocí tlačítek s šipkami v části Vysílač můžete naladit jiný vysílač. Zhorší-li se příjem, vyhledá si systém jiný vysílač.
- ▶ **Přidržit vysílač:** Pomocí tlačítek s šipkami v části Vysílač můžete naladit jiný vysílač. Zhorší-li se příjem, hledá systém stejný vysílač na jiné frekvenci.
- ▶ **Přidržit frekvenci:** Pomocí tlačítek s šipkami v části Vysílač můžete naladit jinou frekvenci. Zhorší-li se příjem, systém nehledá jiný vysílač.

Nové vygenerování

Klepněte na **Nové vygenerování** a určete, jak se mají zohlednit nové dopravní informace, které se týkají vaší trasy.

- ▶ **Automaticky:** Automaticky se vygeneruje objížďka. Dostanete informaci o novém vygenerování trasy.
- ▶ **Na vyžádání:** Otevře se okno, ve kterém budete informováni o místě a druhu dopravního omezení. Můžete pak určit, zda se má vygenerovat objížďka.

4.7.6 Kniha jízd

V **MN7 PDA** můžete vést knihu jízd. Kniha jízd se ukládá do souboru "**Logbook.xls**". Je možné jej otevřít v Microsoft Excelu. Každá uložená jízda se přidá do tohoto souboru jako nový řádek na konci tabulky.

Soubor "**Logbook.xls**" se vytvoří při prvním záznamu jízdy a uloží do adresáře "NAVIGON\Logbook" na paměťové kartě v navigačním přístroji. Smažete nebo přesunete-li tento soubor, vytvoří se při dalším záznamu jízdy nový soubor.



Upozornění: Zároveň se jízdy ukládají také do dalšího souboru, který je kompatibilní s programem **WISO Sparbuch**. Název tohoto souboru je "**MN7DriversLog.bin**". Také on se ukládá do adresáře "NAVIGON\Logbook" na paměťové kartě v navigačním přístroji.

Záznam jízdy

Můžete nechat automaticky zaznamenávat všechny jízdy.

1. V okně **Hlavní nabídka** klepněte na **Možnosti** > **Nastavení** > **Základní nastavení**.
2. Nastavte **Kniha jízd** na **Ano**.
3. Klepněte na **OK**.

Od tohoto okamžiku se bude zaznamenávat každá další jízda, dokud nenastavíte Kniha jízd opět na Ne. Pro jednotlivé jízdy můžete ovšem určit, že se nemají zaznamenávat.

Před jízdou

Pokud se vaše jízdy zaznamenávají do knihy jízd, otevře se před spuštěním navigace okno, do kterého můžete vyplnit nezbytné údaje o této jízdě. Můžete ale také určit, že se tato jízda nemá zaznamenávat.

► Nechcete-li tuto jízdu zaznamenávat, klepněte na  (Storno).

-NEBO-

1. Zadejte do pole Položka v knize jízd označení tohoto záznamu, např. "Jízda k zákazníkovi X".
2. Zadejte stav ujetých kilometrů.
3. Klepněte na Důvod jízdy a zvolte jeden z možných důvodů jízdy.

5 Služby

Dále uvedené služby jsou dostupné tehdy, může-li vaše PDA navázat spojení k internetu. Je přitom nepodstatné, zda se spojení naváže přes jiné PC, WLAN nebo mobilní síť.



Upozornění: Posílání a příjem dat je spojen s náklady, zejména v mobilních sítích. Samotné využívání dále uvedených služeb je bezplatné.


5.1 Počasí

Služba Počasí je dostupná vždy a nemusí se předplácet.

Služba Počasí nabízí pro zadanou lokalitu přehled počasí na 3 dny.



1. Klepněte v Hlavním okně na tlačítko Služby.
2. Klepněte na tlačítko Počasí.
Otevře se okno Počasí.
3. Zadejte lokalitu, pro kterou chcete získat přehled počasí. Můžete zadat také PSČ.
4. Klepněte na OK.

Objeví se přehled počasí.

► Klepněte na  (Zpět) pro zavření přehledu počasí.

5.2 HRS Hotel Reservation Service

Služba HRS Hotel Reservation Service je dostupná vždy a nemusí se předplácet.

1. Klepněte v Hlavním okně na tlačítko Služby.
2. Klepněte na HRS Hotel Reservation Service.
3. Zadejte potřebné údaje.
4. Klepněte na Hledání.
V přehledu se zobrazují různé hotely.
5. Zvolte si hotel klepnutím na příslušné tlačítko.
 - ▶ Klepněte na  (Info), pro podrobné údaje o zvoleném hotelu. Naleznete tam také telefonní číslo HRS, na kterém si můžete hotel rezervovat. Na toto číslo můžete volat přímo z aplikace, podporuje-li vaše PDA tuto funkci.
 - ▶ Klepněte na  (Zpět) pro zavření služby HRS Hotel Reservation Service.

6 Konfigurace navigačního přístroje MN7 PDA

Okno **NASTAVENÍ** je výchozím bodem všech úprav, pomocí kterých si upravíte **MN7 PDA** podle svých osobních potřeb.

Nastavení jsou dostupná přes volby okna **SPUŠTĚNÍ** a přes volby mnoha oken navigační aplikace.


- ▶ Klepněte na Možnosti > Nastavení.

V okně **NASTAVENÍ** navigační aplikace je několik tlačítek: Mapa, Důležitá místa, Základní nastavení a Profil trasy.

- ▶ Klepněte na některé tlačítko pro otevření příslušného okna nastavení.


Nastavení jednotlivých oken je rozděleno na několik stránek displeje.


Pomocí tlačítek  (Doleva) a  (Doprava) jimi můžete listovat.

Někde jsou možná pouze dvě různá nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlačítka  (Změnit). Všechna možná nastavení jsou viditelná. Aktuálně platné nastavení je zvýrazněno v bílé barvě.

- ▶ Klepněte na  (Změnit) pro přepnutí nastavení.

V některých oknech je možné provést mnoho různých nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlačítka  (Seznam). Aktuálně platné nastavení je viditelné.

1. Klepněte na  (Seznam).
Otevře se seznam možných nastavení. Je vyznačeno aktuálně platné nastavení.
2. Klepněte na požadované nastavení. Nyní je vyznačené.
3. Klepněte na OK.
Seznam se opět zavře. Zobrazí se nové nastavení.

Ke každému nastavení existuje jedno tlačítko  (Nápověda). Klepnete-li na něj, objeví se přesné vysvětlení příslušného nastavení. Okno nastavení můžete zavřít dvojitým způsobem:

- ▶ Klepněte na OK.
Provedené změny se převezmou.
 - ▶ Klepněte na Storno.
Provedené změny se nepřevzou.
- Okno **NASTAVENÍ** je opět otevřené.

7 Rejstřík

A

Aktuální poloha	
Uložit	44

B

Bezpečnostní pokyny	13
Blokování	40, 44, 45
Body trasy	
Místo startu	30
Pořadí	30
Přidat	30
Smazat	31

C

Cíl	
Adresa	21
Domovská adresa	26, 29
Domů	26, 29
Důležité místo	22
celostátní důležitosti	23
v okolí	22
v určité lokalitě	23
Importované adresy	26
Moje cíle	20
Nový cíl	20
Oblíbené	25
Popis trasy	28
Pořadí zadání	21
Poslední cíle	25
Rychlý přístup	24
Spustit navigaci	27
Uložit	28
Z mapy	27

D

Domovská adresa	26, 29
Domů	26, 29
Dopravní hlášení	
Nové vygenerování	47

Režim naladění	47
Symbole	15
Zobrazovat	46
Držák	12
Důležité místo	
celostátní důležitosti	23
Na trase	40
Rychlý přístup	24
v okolí	22
v určité lokalitě	23

E

Energie	15
---------------	----

G

GPS	
Inicializovat	19
Přístroj	11
Rušený příjem	18
Signály	12
Symbole	15

H

Hlasitost	14, 39
HRS Hotel Reservation Service	49

I

Instalovat	7
------------------	---

K

Klávesnice	16
Kniha jízd	47
Kompas	15
Konfigurace	49
Konvence v příručce	6

M

Mapa	
Hledat cíl	41
Náhled	36
Navigace	38
Reality View	40
zkopírovat na paměťovou kartu ...	35
Zvolit	35
MN7 PDA	
GPS přístroj	11
Instalovat	7
Konec	19
Spustit	19
Moje cíle	20
Možnosti	18, 33

N

Nabídka	18
Nastavení	
Hlasitost	14, 39
Konfigurace	49
Nastavení GPS	
GPS asistent	11
Manuální konfigurace	11
Nastavení TMC	
Dopravní hlášení	46
Nové vygenerování	47
Režim naladění	47
TMC	46
Navigace	
Bez GPS	28, 33
Blokování	40, 44, 45
Důležitá místa na trase	40
POI	40
Popis trasy	28, 32
Přeskočit bod trasy	40
Profil trasy	27, 32
Průjezdni bod	40
Spustit	27, 32
Zrušit blokování	45
Nové vygenerování	47
Nový cíl	20

O

Oblíbené	25, 28
Ochranná známka/Ochranné známky	6

P

PDA	
Držák	12
Instalovat	12
Plánování trasy	29
Počasi	48
Podpora	7
POI	
celostátní důležitosti	23
Na trase	40
Rychlý přístup	24
v okolí	22
v určité lokalitě	23
Popis trasy	
Blokování	45
Zobrazovat	28, 32, 45
Pořadí zadání	21
Poslední cíle	25, 28
Přeskočit bod trasy	40
Příručka	
Konvence	6
Symboly	6
Profil trasy	27, 32
Průjezdni bod	40

R

Reality View	40
Režim naladění	47

S

Servis	7
Simulace	
Konec	32
Spustit	32
Služby	
HRS Hotel Reservation Service ...	49
Počasi	48

Softwarová klávesnice.....	16
Stav GPS.....	44
Symboly	
Dopravní hlášení.....	15
TMC.....	15
Symboly v příručce.....	6

T

Tísňové volání.....	43
TMC	
Nové vygenerování.....	47
Režim naladění.....	47
Symboly.....	15
Zobrazovat.....	46
Trasy	
Body trasy.....	30

Místo startu.....	29
Plánování.....	29
Popis trasy.....	32
Profil trasy.....	32
Simulace.....	32
Správa cílů.....	31
Spustit navigaci.....	32
Uložit.....	31
Zobrazovat.....	31

Z

Zadání dat.....	18
Zadat data.....	18
Zákaznická linka.....	7
Záruka.....	6
Zrušit blokování.....	45